

## Ulter Sport -dokładka dedykowana do Mazda MX-5

*Ulter Sport – dedicated rear bumper diffuser for Mazda MX-5*



### Instrukcja montażu / Assembly instruction

1. **Zdemontować seryjny końcowy tłumik. /Remove the Stock exhaust**



2. **Powierzchnie, na których będzie klej, na dokładce i na zderzaku , należy lekko zmatowić papierem ściernym w celu zwiększenie chropowatości i przyczepności kleju oraz odtłuszczyć odłuszczaczem. / All surfaces to which the glue is to be applied need to be treated with sand paper**



3. Klej aplikować pistoletem do silikonu, przez grubą końcówkę wyciętą w kształcie trójkąta /Apply the glue using the silicone gun with the tip cut into a triangle shape



4. Zaznaczyć środek dokładki oraz środek zderzaka. Można to zrobić naklejając taśmę papierową na zderzak oraz na dokładkę . Następnie dokonać pomiaru taśmą mierniczą i w środku zaznaczyć ołówkiem kreski, które przy montażu będą pomagać sprawdzać pasowność , powinny się ustawić w jednej linii./Use a masking tape to mark the center of the bumper and the center of the diffuser In order to check the correct alignment during the assembly



5. Dociskamy , sprawdzamy szczelność dolegania do zderzaka, aby nie było żadnej szczeliny. Jeśli mamy możliwość , to należy podeprzeć lub wystarczy pokleić taśmą papierową. A po bokach ściskać ściskiem ślusarskim. / Press the diffuser so that there are no gaps. If possible support it from the bottom and use clamps on the side until the glue is dry.



6. Przykręcić w zaznaczonych miejscach załączone z dokładką 4 wkręty montażowe. Pozostawić na minimum 6 godzin. / Screw the included bolts into the marked areas. Leave to dry for min. of 6 hours




7. Zamontować tłumik / Mount the Ulter exhaust



8. Upewnić się, czy tłumik jest poprawnie zamontowany . / Double check if the Ulter Exhaust has been correctly mounted on the car.



Elementy montażowe. *Assembly items*

Numer elementu <i>Item number</i>	Zdjęcie <i>Photo</i>	Nazwa <i>Name</i>	Ilość w zestawie <i>Quantity in the set</i>
1		Śruba i podkładka/ <i>bolt&amp;washer</i>	4 sztuki/pcs

**UWAGA!**

**ZESTAW NIE ZAWIERA KLEJU MONTAŻOWEGO.**

Rekomendujemy użycie kleju do szyb samochodowych.

**CAUTION!**

**THE GLUE IS NOT A PART OF THE SET.**

We recommend using windscreen bonding glue.

